

# 501-17: Frame not working...

*Bordet kører ikke...*

## PICTURE:

*BILLEDE:*



## PROBLEM:

*PROBLEM:*

Open the cable tray.  
Is there a red light in the transformer?

*Åbn kabelbakken.  
Er der rødt lys i transformeren?*

NO

1. Check 220V outlet and wire to transformer.
2. Unplug for 3 minutes, plug in again.
3. Still no red light?

» **Change transformer** (item no. R311850)

1. Tjek 220 V stikkontakt og ledning til transformer.
2. Tag strømmen fra i 3 min. og slut til igen.
3. Stadig ingen rødt lys?

» **Udskift transformer** (varenr. R311850)

YES

Connect the motor to the transformer – very briefly. (Remove quickly!)  
**Was the frame moving?**

*Forbind motor kortvarigt direkte med transformer. (Tag hurtigt fra igen!)  
**Kørte bordet op?***

NO

**Change the motor leg**

**Item no.: 501-17 7SXXX** (power leg)

**Udskift motorben**

**Varenr.: 501-17 7SXXX** (power leg)

YES

Connect the wires again (red/red), according to the assembly instructions.  
Click here for assembly instruction

*Forbind ledningerne igen (rød/rød), iht. instrukser i samlevejledningen.  
[Klik her for samlevejledning](#)*

Check if the buttons are used correctly.  
**Does the frame work?**

*Tjek om knapperne på betjeningspanelet bruges korrekt.  
**Kører bordet nu?***

NO

**Change control panel**

(Varenr.: R105020)

**Udskift betjeningspanel**

(Varenr.: R105020)

YES

**Congratulations!**  
Your height adjustable frame is now working.

**Tillykke!**  
*Dit hæve-/sænkebord virker.*